

# Bedienungsanleitung für Ihr Handset

Dieser zugelassene Telefonapparat vom Typ DECT dient zur Kommunikation mit einer schnurlosen TK-Anlage (PABX) von ALCATEL.

Es müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von funkelektrischen Frequenzen:

- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind und wenn die ausgestrahlte äquivalente Isotropenleistung an der Antenne niedriger als 250 mW ist.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netzes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe der Ladestation befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung zu dienen.
- Dieses Handset darf nur in Verbindung mit einer wie in der Anleitung beschriebenen TK-Anlage von ALCATEL benutzt werden.
- Setzen Sie Ihr Handset keinen ungünstigen Betriebsbedingungen aus (Regen, Seeluft, Staub usw.).
- Der einwandfreie Betrieb Ihres Handsets ist nicht garantiert, wenn die Umgebungstemperatur unter  $-10^{\circ}\text{C}$  und über  $+45^{\circ}\text{C}$  liegt.
- Sie dürfen Ihr Handset nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.

Wir danken Ihnen für den Kauf Ihre **Mobile 100** bzw. **200 Reflexes**: Es handelt sich um einen zuverlässigen Apparat, der konzipiert wurde, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Bedienungsanleitung für Ihr Handset . . . . .</b>	<b>S.2</b>
	<b>Entdecken Sie Ihr Handset. . . . .</b>	<b>S.4</b>
<b>1.</b>	<b>Display und Icons. . . . .</b>	<b>S.6</b>
	Status-Icons. MENÜ-Icons. Verbindungs-Icons. In der Dokumentation verwendete Symbolzeichen.	
<b>2.</b>	<b>Erste Schritte. . . . .</b>	<b>S.10</b>
	Laden des Handsets. Inbetriebnahme des Handsets. Zugriff zum MENÜ und Navigation. Zubehör.	
<b>3.</b>	<b>Telefonieren. . . . .</b>	<b>S.12</b>
	Telefonieren. Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele. Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen. Entgegennehmen eines Anrufs. Bei bestehender Verbindung.	
<b>4.</b>	<b>Ihre Voice-Mail. . . . .</b>	<b>S.15</b>
	Initialisieren Ihrer Voice-Mail. Rufumleitung an Voice-Mail. Abrufen Ihrer Voice-Mail.	
<b>5.</b>	<b>Ihr Apparat wird an Ihren Bedarf angepasst. . . . .</b>	<b>S.17</b>
	Programmieren der individuellen Kurzwahl. Aktivieren des Vibrators (Mobile 200). Schnelle persönliche Gestaltung des Ruftons.	
	<b>Garantie und Klauseln. . . . .</b>	<b>S.19</b>

## Kopfhöreranschluss

- Löschen eines Zeichens
- Zurück zum vorigen Menü
- Löschen eines ganzen Feldes (langer Tastendruck)

- **Auflegen**
- Zurück zum Begrüßungsbildschirm
- Rufton ausschalten
- Verriegeln/Entriegeln der Tastatur (langer Tastendruck)

- Aktivieren / Deaktivieren des Vibrators <sup>(1)</sup>(langer Tastendruck)

- Telefonbuch des Unternehmens
- Persönliche Gestaltung des Handsets (Langer Tastendruck)<sup>(2)</sup>

## Mikrofon

<sup>(1)</sup> Entsprechend des Modells

<sup>(2)</sup> Sonderfall: Mit einem langen Tastendruck im individuellen Kurzwahlverzeichnis kann ein Eintrag erstellt oder geändert werden.





























